

Minenwechsel, handelsübliche Minen

	<p>Stift am vorderen Drittel vor der Ringverzierung aufdrehen, Mine herausziehen, neue Mine in die Feder stecken und wieder zusammenschrauben.</p>
	<p>Vordere Spitze abschrauben, Mine herausziehen und die neue Mine mit der Feder wieder einsetzen. Spitze aufdrehen.</p>
	<p>Kappe vom Füller schrauben, vorderes Teil herausschrauben, Patrone wechseln oder Konverter auffüllen. Wieder zusammenfügen.</p>
	<p>Die hintere Hälfte des Stiftes (nach dem Mittelring) nach rechts ziehen, Mine am schwarzen Ende herausdrehen und austauschen. Hintere Hülse wieder aufstecken und den Stift zusammenschieben.</p>
	<p>Kappe abziehen oder drehen, vordere Schreiberhälfte aufdrehen, Mine oder Patrone wechseln, Stift wieder zusammenfügen.</p>
	<p>Magnetkappe abziehen, vordere Spitze aufschrauben, Mine wechseln, Stift wieder zusammendrehen, Kappe aufstecken.</p>